

Gebrauchsanleitung für mechanische Funktionen

Funktionen:
Abklappbare Armlehne
Hochstellbares Armlehnenkissen (fest montiert)
Kopfteil stufenlos hochstellbar

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Puhlmann entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Sitzmöbel. Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch der Möbel bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch der Polstermöbel

1.1. Aufstellung

- Die Polstermöbel müssen auf geradem Boden aufgestellt werden. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung der Polster die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch die Polstermöbel, entstandene Schäden am Boden.
- > Setzen Sie Ihre Polstermöbel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie diese nicht in die Nähe eines offenen Kamins/ Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

1.2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen der mechanischen Funktionen darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel/ das Sofa bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung der abklappbaren Armlehne

2.1. Stufenlose Verstellung mit Klemm- / Quetschbeschlag

Wenn Sie sich für ein Modell mit stufenloser Armlehnenverstellung entschieden haben, lässt sich das Armteil durch Gegendruck manuell verstellen. Mit der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition zurück.

2.2. Stufenverstellung mit Rasterbeschlag

Wenn Sie sich für ein Modell mit Stufenverstellung der Armlehne entschieden haben, lässt sich diese mittels einer Auslöseschlaufe verstellen. Die Schlaufe befindet sich unten auf der Innenseite der Armlehne und muss gezogen werden. Damit löst man die Arretierung aus, sodass sich die Armlehne in den Rasterstufen verstellen lässt. Mit der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition zurück.

3. Bedienung des hochstellbaren Armlehnenkissens

Wenn Sie sich für ein Sofa mit manuell hochstellbaren Armlehnkissen entschieden haben, lässt sich das Armlehnkissen stufenlos in der Höhe verstellen. Hierzu ziehen Sie das Kissen vorsichtig mit beiden Händen nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist. Das Zurückfahren des Armlehnkissens ist durch komplettes Hochziehen und anschließend durch Hinunterdrücken in die Startposition zu bewegen.

4. Bedienung des hochstellbaren Kopfteils

Wenn Sie sich für ein Sofa oder einen Sessel mit manuell, hochstellbarem Kopfteil entschieden haben, lässt sich das obere Kissen stufenlos in der Höhe verstellen. Hierzu ziehen Sie das Kissen mit beiden Händen nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist. Das Zurückfahren des Kopfteils ist durch komplettes Hochziehen und anschließend durch Hinunterdrücken in die Startposition zu bewegen. Mittels eines Rastergelenkes lässt sich das Kopfteil zudem in der Neigung verstellen. Auch hier ziehen Sie das Kissen leicht mit beiden Händen nach vorne. Die Ausgangsposition wird wieder durch das komplette Vorziehen des Kissens (Überstreckung) erreicht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.puhlmann.de