

# Gebrauchsanleitung für Ihren Relaxstuhl mit Drehkonus

## Modelle:

Arizona 3920 / Atlanta 3820 / Montreal 3710 / Porto 3740 / Toronto 3810 / Vigo 3840 / Luminara A 3750

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Relaxstuhl aus dem Hause Puhlmann entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Stuhl. Lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Stuhls bitte vollständig und aufmerksam durch.

## 1. Erstmöglicher Gebrauch des Stuhls

### 1.1. Aufstellung

- Der Stuhl muss auf geradem Boden aufgestellt werden. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Stuhls die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter den Stuhlfuß zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch den Stuhl, entstandene Schäden am Boden.
- Heben Sie Ihren Stuhl NIE an den Armlehnen hoch. Zum Versetzen des Stuhls diesen an der Unterseite der Armlehnen oder den Seitenwänden hochheben.
- Ihr motorischer Stuhl ist standardmäßig mit einem Akku ausgestattet. Bitte laden Sie diesen nach dem Auspacken des Stuhls auf. In Abschnitt 3.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
- Setzen Sie Ihren Stuhl nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines offenen Kamins/Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

### 1.2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen des Stuhls mit motorischer Funktion darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Stuhl bedienen oder damit spielen!

## 2. Bedienung des Stuhls

### 2.1. Stuhl mit manueller Verstellung (Gasdruckfeder)

Wenn Sie sich für einen Stuhl mit manueller Verstellung entschieden haben, verstellen Sie das Rückenteil mit Hilfe des Druckknopfes (Abb. 1) und das Fußteil mittels Gewichtsverlagerung.

Um die Fußstütze auszuklappen, stützen Sie Ihre Hände auf den Armlehnen des Stuhls ab und drücken Ihren Körper gegen die Rückenlehne des Stuhls, bis die Fußstütze ausklappt. Die Rückenlehne verstellen Sie durch Drücken des Druckknopfes und anschließendes leichtes Drücken Ihres Rückens gegen die Rückenlehne Ihres Stuhls. Die Rückenlehne langsam nach hinten bewegen. Sobald Sie Ihre optimale Position gefunden haben, lassen Sie den Druckknopf los. Die Rückenlehne rastet jetzt ein.


Um die ausgeklappte Fußstütze wieder einklappen zu können, lehnen Sie Ihren Oberkörper etwas nach vorn und drücken die Fußstütze mit Ihren Beinen nach unten. Um die Rückenlehne wieder in die aufrechte Position zu bringen, lehnen Sie Ihren Oberkörper nach vorn und drücken den Druckknopf. Die Rückenlehne wird sich dann wieder nach vorn bewegen.



Abb. 1

## 2.2. Sessel mit 2 Motoren

Wenn Sie sich für einen Sessel mit 2 Motoren entschieden haben, dient der erste Motor zum Verstellen der Rückenlehne, der zweite Motor öffnet und schließt die Fußstütze. Ein Sessel mit 2 Motoren wird standardmäßig mit einem Tippschalter (Abb. 2) mit integrierter Ladebuchse, für den Akku, in der linken Armlehne geliefert. Die Taster sind mehrfarbig Hintergrundbeleuchtet umrahmt, welche den Ladezustand andeuten. Grün für geladen, Rot für nachladebedürftig. Der Ladeadapter ist ebenso anzuschließen, sobald bei Betätigung der eingebaute Summer ertönt. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Ladeanzeige am Schalter von Rot auf Grün wechselt. Der Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 bis 5 Stunden.



- 1) Rücken flachstellen
- 2) Rücken steilstellen
- 3) Fußklappe schließen
- 4) Fußklappe öffnen
- 5) Fußklappe schließen und Rücken steilstellen
- 6) Ladebuchse

Abb. 2

## 2.3. Sessel mit 3 Motoren / Aufstehhilfe

Wenn Ihr Sessel mit einer Aufstehhilfe ausgestattet ist, bedienen Sie den Sessel mit Ihrer Handsteuerung (Abb. 3). Die Bedienung erfolgt ausschließlich durch den Handschalter. Mit den beiden vordersten Tasten bedienen Sie die Fußstütze und mit den beiden Hinteren die Rückenlehne. Mit der länglichen Taste wird die Aufstehfunktion betätigt. Der Sessel wird standardmäßig mit einem Akku geliefert. Dieser ist mit dem mitgelieferten Ladekabel zunächst an der Ladebuchse am Sesselrücken (Abb. 4) anzuschließen, erst dann erfolgt der Anschluss an die Steckdose. Die Drehfunktion wird in der Aufstehposition aus Sicherheitsgründen automatisch verriegelt. Ihr Sessel lässt sich dann nicht mehr drehen. Wenn der Sessel wieder in der neutralen Position steht, wird die Verriegelung automatisch wieder aufgehoben. Dann können Sie den Sessel auch wieder als Drehsessel benutzen.



- 1) Fußklappe öffnen
- 2) Fußklappe schließen
- 3) Rücken flachlegen
- 4) Rücken steilstellen
- 5) Aufstehfunktion Auf / Ab

Abb. 3




Abb. 4

## 2.4. Nackenverstellung (Modelle: Arizona 3920 / Atlanta 3820 / Toronto 3810 / Vigo 3840)

Ihr Sessel bietet auch eine Nackenverstell-Funktion. Dies bedeutet, dass Sie die verstellbare Kopfstütze, wenn Sie in Ihrem Sessel sitzen, mit beiden Händen hinter Ihrem Kopf nach vorne ziehen können. Die Funktion der Kopfstütze ist mit einem Rasterbeschlag einstellbar. Wenn Sie die Kopfstütze nicht mehr benötigen, ziehen Sie diese ganz nach vorne, sodass sich das Rastergelenk löst. Dadurch gelangt die Nackenverstellung wieder in die Ausgangsstellung zurück.

## 2.5. Klapprücken mechanisch hochstellbar (Montreal 3710 / Porto 3740 / Luminara A 3750)

Bei dieser Modellreihe lässt sich die Rückenhöhe mechanisch verstellen. Hierfür treten Sie am besten hinter den Sessel und verstellen den Rücken mit beiden Händen.



## 3. Akku (Standard bei einem zweimotorigen Sessel und Sessel mit Aufstehhilfe)

### 3.1. Laden vor dem ersten Gebrauch.

Wenn Sie den Sessel erhalten, ist der Akku vorgeladen. Dennoch sollte der Akku DIREKT mindestens 8 Stunden aufgeladen werden. Damit die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

### Wichtig!!!

**Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel.** Dies könnte auch zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

### 3.2. Gebrauch des Akkus

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab. Der Akku meldet mit sich mit einem Piepston, dass er aufgeladen werden muss.

### 3.3. Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladekabel IMMER zuerst in die dafür vorgesehene Ladebuchse am Sessel Tippschalter (Abb. 6) oder Buchse am Rücken des Sessels (Abb. 7). Erst danach stecken Sie das Ladekabel in die Steckdose.

- Während des Ladevorgangs können Sie den Relaxsessel normal benutzen.
- Der Akku sollte bei Gebrauch und beim Laden am besten Raumtemperatur haben. Er sollte nicht bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad geladen werden.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und dann aus der Buchse am Sessel.




Abb. 6




Abb. 7

### 3.4. Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie nur das originale Zubehör wie Netzteil / Kabel / Akku und Ladegerät.
- Netzteil / Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen, also nicht fallen lassen, stoßen oder starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder Netzteil oder Aufladegerät beschädigt ist, darf dieses nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können.
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen.
- Ein Demontieren/öffnen der Elektronikteile ist zu unterlassen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Wichtig!!!

Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

Garantie Akku und Ladegerät und Motoren: 12 Monate

### 3.5. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

## 4. Polsterung

### 4.1. Schaumstoffe

Das Sitzmöbel passt sich Ihren Körperformen an. Auf einer harten Oberfläche muss der Körper sich an das Möbelstück anpassen. Bei Komfortmöbeln verhält es sich umgekehrt. Die Schaumprodukte passen sich langsam an: an die Gebrauchsumstände, wie die tägliche Gebrauchsdauer, die Temperatur und das Körpergewicht. Die Anpassungsdauer kann abhängig von der Nutzung bis zu 6 Monate nach Ingebrauchnahme betragen. Nach dieser Benutzungsdauer ist das höchste Komfortniveau erreicht.

### 4.2. Polyurethanschaum

Polyurethanschaum ist die Komponente, die vor allem komfortbestimmend ist. Dieses Produkt wird auch als Kaltschaum bezeichnet. Das Material ist nicht giftig, wird FCKW frei produziert und ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfangs hart ist, aber durch den Gebrauch elastisch wird. Dadurch verliert das Material ca. 15% an Festigkeit, was ganz normal ist.

## 5. Allgemeines

- Jeder Sessel wird mit der größtmöglichen Sorgfalt angefertigt. Die Anfertigung eines Sessels ist und bleibt menschliche Handarbeit. Daher ist auch jeder Sessel anders. Kleine Unterschiede im Erscheinungsbild sind hierdurch unvermeidlich und stellen die handwerkliche Qualitätsfertigung Ihres/Ihrer Sessel/s unter Beweis.
- Da ein Relaxsessel aus vielen beweglichen Teilen besteht ist es fast unmöglich, das System ohne jegliches Geräusch zu verstellen. Diese Geräusche und dieses „Knarren“ können sowohl beim Verstellen des Sessels als auch in der neutralen Position hörbar sein. Wenn der Sessel auf einem nicht völlig ebenen Untergrund steht, kann dies ebenfalls ein Knarren durch Schrägstellung verursachen.
- Verteilen Sie Ihr Gewicht über den Sitz und die Rückenlehne. Es kann sein, dass Sie Tendenz haben, Ihren Körper beim Sitzen mehr nach rechts oder nach links in Ihrem Sessel zu verlagern. Ihnen sollte bewusst sein, dass Ihr Sessel sich „mitbewegt“. Somit kann es sein, dass der Überzug Ihres Sessels sich auf der Rückenlehne ebenfalls mehr nach rechts oder links verlagert. Der Sessel passt sich dem Benutzer an.
- Benutzen Sie die Armlehnen nicht als Leiter, Trittbrett oder Sitzplatz.
- Der Sitz eignet sich nicht zum Darauf stellen. Die Feder wird dann stellenweise überlastet.
- Knien Sie sich nie auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: [www.puhlmann.de](http://www.puhlmann.de)